

Polmar DB-10 Modifica espansione di frequenza

- spegnere la radio
- tenere premuto il tasto U/V e contemporaneamente accendere la radio
- digitare la password **228228** (se non compaiono i trattini per digitarla, premere il tasto F)
- premere più volte il tasto F (compariranno le nuove bande di frequenza di *default*)
- comparirà la scritta *WAIT* (attendere)
- alla fine della procedura la radio è pronta con le espansioni di banda

ATTENZIONE: questa procedura cancella i dati memorizzati in precedenza sulla radio